

eufyMake UV Printer E1

Quick Start Guide

EN: Place the printer on a flat, stable desk and allow enough space around it (15.7 in / 40 cm in front and back, 11.8 in / 30 cm to the left and right).


 Place it in a well-ventilated area with good air circulation.

ES: Coloca la impresora sobre una mesa plana y estable y deja suficiente espacio alrededor (40 cm delante y detrás, 30 cm a la izquierda y a la derecha).

 Colóquelo en un área bien ventilada con buena circulación de aire.

FR-CA: Placez l'imprimante sur une table plate et stable et laissez suffisamment d'espace autour (40 cm devant et derrière, 30 cm à gauche et à droite).

 Placez-la dans une zone bien aérée, avec une bonne circulation d'air.



EN Product Overview

- 1 Handle
- 2 START/STOP Button
- 3 Ink Cartridge Slots
- 4 Top Cover
- 5 Air Filter Compartment
- 6 Cleaning Cartridge Compartment
- 7 Flatbed Lock
- 8 Compartment Door
- 9 QR Code for Adding Device
- 10 Power Button
- 11 DC Input Port
- 12 Ethernet Port

ES Imagen General

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Asa | 7 | Bloqueo de la base plana |
| 2 | Botón de START/STOP | 8 | Puerta del compartimento de la impresora |
| 3 | Ranuras para cartuchos de tinta | 9 | Código QR para añadir dispositivo |
| 4 | Tapa Superior | 10 | Botón de encendido |
| 5 | Compartimento del filtro de aire | 11 | Entrada de corriente |
| 6 | Compartimento del cartucho de limpieza | 12 | Puerta Ethernet |

FR-CA Aperçu


- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Poignée | 7 Verrou de Plateau |
| 2 Bouton START/STOP | 8 Porte du compartiment |
| 3 Emplacements pour cartouches d'encens | 9 Code QR pour ajouter un appareil |
| 4 Couvercle supérieur | 10 Bouton d'alimentation |
| 5 Compartiment du filtre à air | 11 Port d'entrée CC |
| 6 Compartiment de la cartouche de nettoyage | 12 Port Ethernet |

1.

EN: Lift the top cover, remove the protective foam inside, and then close it. Open the front door and take out the accessory box, then gently close the printer compartment door.

ES: Levanta la tapa superior y retira la espuma protectora del interior, luego vuelve a cerrarla. A continuación, abre la puerta frontal, saca la caja de accesorios y cierra con cuidado la puerta del compartimento de la impresora.

FR-CA: Soulevez le couvercle supérieur, retirez la mousse protectrice, puis refermez le couvercle. Ouvrez la porte du compartiment et retirez la boîte d'accessoires, puis refermez délicatement la porte.




2.

EN: Plug into a power socket, and the power indicator will turn green.

ES: Conéctalo a una toma de corriente, el indicador de encendido se pondrá en verde.

FR- CA: Branchez l'imprimante à une prise électrique, et le voyant d'alimentation s'allumera en vert.




3.

EN: Install all 6 UV ink cartridges in the correct slots in order by color.

A "click" sound indicates successful installation.

ES: Instala los 6 cartuchos de tinta UV en las ranuras correspondientes por orden de color.
El sonido de un "clic" indicará que la instalación se ha realizado correctamente.

FR-CA: Installez les 6 cartouches d'encre UV dans les emplacements corrects, dans l'ordre des couleurs. Vous entendrez un clic, ce qui signifie que la cartouche est correctement installée.





4.

EN: Remove the three protective caps, then insert the cleaning cartridge in the correct orientation.

ES: Retira las tres tapas protectoras y luego inserta el cartucho de limpieza en la orientación correcta.

FR-CA: Retirez les trois capuchons de protection, puis insérez la cartouche de nettoyage dans le bon sens.




5.

EN: Using both hands, hold the tags and push the air filter into place. Press down the cover and you will hear a click.

ES: Usando ambas manos, sujeta las etiquetas y empuja el filtro de aire hasta colocarlo en su sitio. Presiona la tapa hacia abajo hasta escuchar un clic.

FR-CA: Avec les deux mains, tenez les étiquettes et insérez le filtre à air en place.
Appuyez sur le couvercle jusqu'à entendre un clic.



6.

EN: Now that you're ready. Please download the eufyMake app to complete the initial setup.

ES: Ahora que estás listo. Por favor, descarga la aplicación eufyMake para completar la configuración inicial.

FR-CA: Maintenant que vous êtes prêt, veuillez télécharger l'application eufyMake pour compléter la configuration initiale.



(App / How-to Video / FAQ / User Guide)

Important Safety Instructions



- Read these instructions. All safety and operating instructions must be read before operating this product.
- Please refer to the information on the exterior bottom enclosure for electrical and safety instructions before installing or operating the product.
- If the power cord is damaged, it must be replaced with a special cord or assembly, which is available from the manufacturer or its service agent.
- Do not disassemble the product. Take it to a qualified service person for servicing or repair. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.
- Do not install this equipment in a confined space. Ensure that it is kept well-ventilated. Do not cover the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, or curtains.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or a lack of experience or knowledge, unless they have received supervision or instruction regarding its use from a person responsible for their safety.
- This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The maximum operating temperature is 35°C (95°F).

Hygiene & Personal Protection

- Use eye protection. Always wear protective glasses or goggles. Avoid wearing contact lenses while working. Never look directly at the UV radiation source (lamps) even with eye protection.
- Use protective gloves. Purchase gloves from reputable suppliers, as inferior quality gloves may increase the risk of developing contact dermatitis (irritation, etc.). Be aware that protective gloves may increase entanglement. Keep hands away from operating rotating shafts, rollers, and other equipment with moving parts.
- Eating, drinking, and smoking are prohibited in all areas where this device is located.
- Wear solvent-resistant protective gloves when cleaning the equipment or floor stains with solvents.

Indoor Use only

Moving Parts! Keep body parts away from moving parts.

Operating

- Make sure that the printer is operated in a well-ventilated workplace with proper air circulation.
- Do not move the device while it is plugged in or operating.
- Use only the original ink cartridges supplied by the manufacturer. Using the wrong cartridge can cause damage to the printer and affect the quality of the printed material.
- Ink cartridges should be stored in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources. Spills should be cleaned up immediately.
- Use only the original power adapter supplied by the manufacturer.

Battery

- Product contains non-replaceable RTC coin battery. Battery Model: CR1225, 3V rating.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. DO NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Do not attempt to force discharge, recharge, disassemble, heat above 100°C (212 ℉), or incinerate. Doing so may cause injury due to venting, leakage, or explosion resulting in chemical burns.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.
- The coin battery can cause serious or fatal injury in 2 hours or less if placed in any part of the body.

Instrucciones de seguridad importantes



- Lea estas instrucciones. Todas las instrucciones de seguridad y operación deben leerse antes de operar este producto.
 - Por favor, consulte la información en la parte inferior exterior del recinto para obtener instrucciones eléctricas y de seguridad antes de instalar o utilizar el producto.
 - Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto especial, disponible a través del fabricante o su agente de servicio.
 - No desensamble el producto. Llévelo a un técnico calificado para su mantenimiento o reparación. Una reensamblaje incorrecto puede resultar en un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
 - No instale este equipo en un espacio confinado. Asegúrese de que esté bien ventilado. No cubra las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles o cortinas.
 - Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
 - Este equipo no es adecuado para su uso en lugares donde es probable que haya niños presentes. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La temperatura máxima de funcionamiento es de 35°C.

Higiene y Protección Personal

- Use protección ocular. Siempre use gafas o lentes protectores.Evite usar lentes de contacto mientras trabaja. Nunca mire directamente a la fuente de radiación UV (lámparas), incluso con protección ocular.
- Use guantes protectores.
- Compre guantes de proveedores confiables, ya que los guantes de calidad inferior pueden aumentar el riesgo de desarrollar dermatitis de contacto (irritación, etc.). Tenga en cuenta que los guantes de protección pueden aumentar el riesgo de enredo. Mantenga las manos alejadas de los ejes giratorios, rodillos y otros equipos con partes móviles en funcionamiento.
- Está prohibido comer, beber y fumar en todas las áreas donde se encuentre este dispositivo.
- Usa guantes protectores resistentes a solventes al limpiar el equipo o las manchas del suelo con solventes.

Solo para uso en interiores

¡Piezas móviles! Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas en movimiento.

Consignes de Sécurité Importantes



- Lisez ces instructions. Toutes les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
 - Veuillez consulter les informations situées sur le boîtier extérieur inférieur pour les instructions électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser le produit.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.
 - Ne démontez pas le produit. Faites-le réparer ou entretenir par un technicien qualifié. Un remontage incorrect pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
 - N'installez pas cet équipement dans un espace confiné. Assurez-vous qu'il soit bien ventilé. Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes ou des rideaux.
 - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
 - Cet équipement n'est pas adapté pour une utilisation dans des endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La température de fonctionnement maximale est de 35 °C.

Hygiène et protection personnelle

- Utilisez une protection oculaire. Portez toujours des lunettes ou des lunettes de protection. Évitez de porter des lentilles de contact pendant le travail. Ne regardez jamais directement la source de rayonnement UV (lampes), même avec une protection oculaire.
- Utilisez des gants de protection. Achetez des gants auprès de fournisseurs réputés, car des gants de qualité inférieure peuvent augmenter le risque de développer une dermatite de contact (irritation, etc.). Soyez conscient que les gants de protection peuvent augmenter le risque d'enchevêtrement. Gardez vos mains éloignées des arbres rotatifs, des rouleaux et des autres équipements avec des pièces en mouvement.
- Il est interdit de manger, de boire ou de fumer dans toutes les zones où cet appareil est situé.
- Portez des gants de protection résistants aux solvants lorsque vous nettoyez l'équipement ou les taches au sol avec des solvants.

Fonctionnement

- Assurez-vous que l'imprimante fonctionne dans un espace de travail bien ventilé avec une bonne circulation d'air.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est branché ou en fonctionnement.
- Utilisez uniquement les cartouches d'encre d'origine fournies par le fabricant. L'utilisation d'une cartouche incorrecte peut endommager l'imprimante et affecter la qualité du matériel imprimé.
- Les cartouches d'encre doivent être entreposées dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Les déversements doivent être nettoyés immédiatement.
- Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation original fourni par le fabricant.

Usage intérieur seulement

Pièces mobiles ! Gardez les parties du corps à l'écart des pièces en mouvement.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

FCC Radio Frequency Exposure Statement

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The following importer is the responsible party:
Company Name: Fantasia Trading LLC
Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764
Telephone: +1 (800) 988 7973

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operando

- Asegúrese de que la impresora se utilice en un lugar de trabajo bien ventilado con una adecuada circulación de aire.
- No mueva el dispositivo mientras esté enchufado o en funcionamiento.
- Utilice únicamente los cartuchos de tinta originales proporcionados por el fabricante. Usar el cartucho incorrecto puede dañar la impresora y afectar la calidad del material impreso.
- Los cartuchos de tinta deben almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor. Los derrames deben limpiarse de inmediato.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente original suministrado por el fabricante.

Batería

- El producto contiene una batería de monedas RTC no reemplazable. Modelo de batería: CR1225, 3V.
- Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseché las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte. Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
- No recargue baterías no recargables.
- No intente forzar la descarga, recargar, desmontar, calentar por encima de 100°C (212 ℉) o incinerar. Hacer esto puede causar lesiones debido a ventilación, fugas o explosión, lo que podría resultar en quemaduras químicas.
- Mantén las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- La pila tipo botón puede causar lesiones graves o mortales en 2 horas o menos si se coloca en cualquier parte del cuerpo.

Batterie

- Le produit contient une pile bouton RTC non remplaçable. Modèle de pile : CR1225, 3V.
- Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usées conformément aux règlements locaux, et gardez-les hors de portée des enfants. NE PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer.
- Même des piles usagées peuvent causer des blessures graves ou entraîner la mort. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
- Ne tentez pas de forcer la décharge, de recharger, de démonter, de chauffer au-delà de 100 °C (212 ℉) ou d'incinérer. Cela pourrait causer des blessures dues à des fuites, des émanations ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
- La pile bouton peut causer des blessures graves ou mortelles en 2 heures ou moins si elle est placée dans une partie quelconque du corps.

Déclaration de l'IC

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.

Lifetime technical support | Technischer Support für die Produktlebensdauer | Asistencia técnica de por vida | Assistance technique à vie | Supporto tecnico per l'intero ciclo di vita | Suporte técnico ao longo da vida útil do produto | テクニカルサポート | 평생 기술 지원 | جتاد یتقنت مد-ت

(US) +1 (800) 221-0126
(UK) +44(0)1604 936200
(DE) +49(0)69 9579 7960
(Middle East & Africa) +971 529750842
(UAE) +971 8000320817
(KSA) +966 8008500030
(Kuwait) +965 22069086
(Egypt) +20 8000000826
(中国) +86 400 0550036
(日本) 03 4455 7823
(한국) +82 1666-8470

@eufyMake
@eufyMake
@eufyMake
@eufyMake

12-month limited warranty
12 Monate eingeschränkte Garantie
Garantia limitada de 12 meses
Garantie limitée de 12 mois
12 mesi di garanzia limitata
12 meses de garantia limitada
通常保証12ヶ月
12 개월 제한 보증
رشی 12 ھتمل دودھم ٲامض

support@eufymake.com
Anker Innovations Limited
Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre,
18 Harcourt Road, Hong Kong